

Photocopier

Votre choix s'oriente sur une photocopie :

30.JPG

Image not found or type unknown

31.JPG

Image not found or type unknown

1. Réglages actuels et boutons de réglage.

Affiche l'état des réglages; La couleur **(Auto)**, l'agrandissement **(100%)**, le format papier **(Auto)** et le nombre de copie **(1)**.

2. Vérification réglage.

Vous pouvez vérifier les réglages dans la liste.

3. Boutons de réglage des fonctions.

Affichage des boutons les plus fréquemment utilisés de "Option". L'état du réglage est affiché sur les boutons.

33.JPG

Image not found or type unknown

N'oublier pas de vous déconnecter une fois les photocopies terminées.

Révision #10

Créé 21 juin 2021 13:04:50 par Mehdy WETZEL

Mis à jour 19 octobre 2022 07:42:43 par loic.tirelli