

# Renvoi d'appel

## **Pour activer le renvoi d'appel depuis les menus du téléphone**

1. Appuyez sur la touche « Menu » lorsque le poste est inactif puis sélectionnez « Fonction » -> Renvoi d'appel
2. Sélectionnez le type de renvoi souhaité :
  - Toujours renvoyer : les appels entrants sont toujours renvoyés.
  - Renvoi lorsque la ligne est occupée : les appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone est occupé
  - Renvoi lorsque le téléphone ne répond pas : les appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone ne répond pas au bout d'un certain temps.
3. Entrez le numéro sur lequel vous voulez renvoyer les appels. Pour le renvoi lorsque le téléphone ne répond pas, entrez la sonnerie d'attente.

## **Programmer un renvoi immédiat**

Composez le code de service « \*70\* » suivi du numéro désiré, un message vocal indique que le renvoi est actif.

Note : pour effectuer un renvoi vers la messagerie vocale, composez « \*70\*55 ».

*Pour toute demande spécifique contactez l'administrateur de la téléphonie.*

## **Désactiver le renvoi immédiat**

Composez de nouveau le code de service « #70 » suivi du numéro vers lequel s'est effectué le renvoi, un message vocal indique que le renvoi est désactivé.

---

Révision #1

Créé 26 janvier 2022 10:06:55

Mis à jour 22 février 2022 09:39:10