

Faire un renvoi d'appel

Renvoyer un appel

Pour activer la fonction de renvoi d'appel sur une ligne en particulier:

1. Appuyez sur la touche **Valider** pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez **Fonctions d'appel->Renvoi**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la ligne souhaitée, puis appuyez sur la touche **Valider**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de renvoi souhaité, puis appuyez sur la touche **Valider**.
 - **Immédiat**----Les appels entrants sont immédiatement transférés.
 - **Occupé**----Les appels entrants sont transférés lorsque la ligne est occupée.
 - **Non rép**----Les appels entrants qui restent sans réponse pendant un certain temps sont renvoyés.
4. Sélectionnez l'option **Activé** dans le champ **Etat**.
5. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels entrants dans le champ **Destination**.

Pour **Renvoi non-réponse**, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le nombre de sonneries à attendre avant de renvoyer l'appel dans le champ **Après nb sonneries**.
6. Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour accepter la modification.

Révision #1

Créé 3 mars 2022 10:40:02 par justine.avazeri

Mis à jour 3 mars 2022 10:41:03 par justine.avazeri