




















Icônes du téléphone

ICONES	DESCRIPTION
	Réseau non disponible
	Ligne enregistrée avec succès
	Enregistrement de ligne échoué
	Ligne en cours d'enregistrement
	Mode haut parleur
	Mode combiné
	Mode casque
	Mode minuscules
	Mode majuscules
	Mode alphanumérique
	Mode numérique
	Mode mixte
	Boîte vocale
	Message texte
	Réponse automatique
	Ne pas déranger
	Transfert d'appel
	En attente
	Microphone coupé

ICONES	DESCRIPTION
	Volume de sonnerie à 0
	Clavier verrouillé
	Appel reçu
	Appel émis
	Appel manqué
	Boîte d'enregistrement pleine
	L'enregistrement ne peut pas débiter
	L'enregistrement a bien débuté
	L'appel ne peut pas être enregistré
	L'enregistrement ne peut pas être arrêté
	Bluetooth
	Bluetooth synchronisé

Révision #1

Créé 26 janvier 2022 10:11:06

Mis à jour 26 janvier 2022 10:11:44