









# Icônes du téléphone

ICONES	DESCRIPTION
 (Flashing)	Ligne en cours d'enregistrement (clignotant)
	Mode haut-parleur
	Mode combiné
	Mode casque
	Mode minuscules
	Mode majuscules
	Mode alphanumérique
	Mode numérique
	Mode mixte
	Boîte vocale
	Réponse automatique
	Ne pas déranger
	Transfert d'appel
	En attente
	Microphone coupé
	Volume de sonnerie à 0
	Appel reçu
	Appel émis
	Appel manqué
	Appel transféré
	Boîte d'enregistrement pleine

ICONES	DESCRIPTION
	L'enregistrement ne peut pas débuter
	L'enregistrement a bien débuté
	L'appel ne peut pas être enregistré
	L'enregistrement ne peut pas être arrêté
	Bluetooth activé
	Bluetooth synchronisé
	Photo d'un appelant ou d'un contact par défaut

---

Révision #1

Créé 26 janvier 2022 10:28:57

Mis à jour 26 janvier 2022 10:30:09