


Fonction des touches du téléphone

2.11.2 Schéma touches de fonction



1 - Led power : indique le statut du téléphone (en fonctionnement, éteint,...)

2 - Ecran LCD : donne des informations sur les appels, messages, touches programmables, l'heure, la date ainsi que les détails ci-dessous :

- Information d'appel : identifiant de l'appelant (ID), durée de l'appel
- Informations activées via les icônes (par exemple DND)
- Appels manqués, ou informations sur le second appel entrant
- Texte d'information (exemple : fichiers en cours de sauvegarde merci de patienter)
- Heure et date
- Touche de prise de ligne / touche de supervision : pour activer 30 touches de prise de ligne ou de supervision (voir votre administrateur réseau)

3 -Touche « Casque » : touche pour activer/désactiver le mode casque

4 - Touche « Mute » : permet de couper le micro du téléphone


5 - Touche « Mise en attente » : pour mettre un appel en attente

6 – Touche « Transfert » : pour réaliser un transfert sur un appel

7 - Touche « Haut-parleur » : permet de basculer en mode mains libres (touche toggle : activer/désactiver)

8 -Touche « Messagerie » : permet d'y accéder à la messagerie

9 - Touche « Bis » : pour recomposer les derniers numéros émis

10 -  Bouton de navigation : pour naviguer dans les menus du téléphone.



Pour confirmer les actions ou répondre à un appel entrant.



Pour annuler les actions ou rejeter un appel en cours

10 - Touche « Volume » : pour ajuster le volume du casque, combiné, haut-parleur et sonnerie.

11- Clavier

Révision #1

Créé 26 janvier 2022 10:28:16

Mis à jour 26 janvier 2022 10:28:48