

Allumer / éteindre le combiné

Allumer/éteindre le combiné

Pour allumer le combiné, effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur  et l'écran LCD s'allumera.
- Placez le combiné sur le socle chargeur. Le combiné s'allumera automatiquement.

Pour éteindre le combiné :

Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre le combiné.

Révision #1

Créé 3 mars 2022 10:33:22 par justine.avazeri

Mis à jour 3 mars 2022 10:34:27 par justine.avazeri