



# Verrouiller / déverrouiller le clavier

## Verrouiller/déverrouiller le clavier

- Maintenez la touche  enfoncée lorsque le combiné est inactif pour verrouiller le clavier.
- Appuyez longuement sur  à nouveau pour déverrouiller le clavier.

---

Révision #1

Créé 3 mars 2022 10:34:31 par justine.avazeri

Mis à jour 3 mars 2022 10:35:26 par justine.avazeri