


# Bien utiliser le micro PRESIDENT

Un micro pour les gouverner tous... Le micro du Président peut couper les débats.

1. Allumer l'appareil à l'aide du bouton POWER  
Appui long (2 secondes).



2. Allumer le pupitre à l'aide du bouton POWER  
Appui long (2 secondes).



3. Pour prendre la parole, appuyer sur ON.  
Et sur OFF lorsque vous arrêtez de parler.

Parler normalement en face du micro sans poser  
la bouche



Pour mettre fin aux débats appuyer sur le bouton **rouge** (émission d'un son)

4. Pour faire une pause utilisez le bouton MUTE.

Si votre voix est aigue utiliser -> VOL+

Si votre voix est grave utiliser -> VOL-



En fin de réunion éteindre les pupitres (voir 2.) (appui long)  
et éteindre l'appareil (voir 1.) (appui long)